

UWAGI:

1. Typ kabli wg. rysunku P 10.109/07 TE 51.00
2. Przewody układać:
a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych AROT.


